

Pressutelineen **easytec™** asennusohje



1 Kiinnitä S-koukut veneen keulaan (lyhyt S-koukku) ja perään (pitkä S-koukku). S-koukut kiinnitetään tavallisesti knappeihin, mutta ne voidaan kiinnittää myös keulakaiteeseen. S-koukkuja voidaan myös pidentää mukana toimitettavalla pidennyskappalesarjalla.



2 Kokoa kannatinputki täyteen pituuteensa putkessa olevien muhvien avulla. Tarkista kootun putken pituus. Katkaise putki siten, että kaaren korkein kohta (silloin kun putki on kiinni S-koukuissa) on noin 1,5 metriä kannen yläpuolella.



3 Avaa pressu ja työnnä putki sisään pressun keskimmäisestä taskusta. Nosta sen jälkeen pressu putken avulla veneen päälle.



4 Aseta tukiputki (ja pressu) S-koukuille. Veneen pituussuunnassa muodostuu kaari.



5 Asenna tuet tukiputkea vasten pressun aukkoihin/taskuihin. Asenna tuen viistottu pää tukiputkea vasten ja kierrä kiristyshihna 2 kierroksen verran tukiputken ympäri jotta se pysyy paremmin paikallaan. Tuen toinen pää kiinnitetään kiristyshihnan avulla esimerkiksi heloitusta vasten. Tuet asetetaan usein pareittain A-muotoon kohti veneen keskikohtaa tai johonkin muuhun sopivaan paikkaan.



6 Päätä pystytys kiinnittämällä pressu tavalliseen tapaan veneen alta mukana toimitettavalla pressunarulla.