

Monteringsanvisning for **easytec™** dekkstativ



1 Huk S-krokene fast i båtenes baug (kort S-krok) og akterende (lang S-krok). Vanligvis brukes klampene, men S-krokene kan også festes i rekkverket. S-krokene kan også forlenges ved hjelp av medfølgende skjøtestykke.



2 Sett sammen bærerøret til full lengde ved hjelp av muffene på røret. Prøv ut lengden på det sammensatte røret. Kapp røret slik at den høyeste høyden på buen (som oppstår når røret sitter fast på S-krokene) blir ca 1,5 meter over dekk.



3 Vikle ut presenningen og skyv røret inn i presenningens midtlomme. Løft deretter presenningen med røret opp på båten.



4 Fest bærerøret (med presenningen) til S-krokene. Det vil da stå som en bue i båtenes lengderetning.



5 Monter støttebenet mot bærerøret i presenningens åpninger/lommer. Sett den skrå enden av støttebenet mot bærerøret. Legg stropper rundt bærerøret i to runder for å få bedre friksjon/feste. Fest den andre enden av støttebenet med en stropp til f.eks. et beslag. Ofte plasseres to støtteben parvis i A-formasjon mot midten, eller annet egnet sted.



6 Til slutt knytes presenningen fast på vanlig måte under båten ved hjelp av medfølgende preseningstau.