

## Monteringsanvisning för **easytec™** compact täckställning



Haka på S-krokarna i båtens för (kort S-krok) och akter (lång S-krok). Vanligtvis används knaparna, men S-krokarna kan också fästas på pulpit. S-krokarna kan även förlängas med hjälp av medföljande skarvsats.



Sätt ihop bärröret till full längd med hjälp av muffarna på rören. Prova ut längden på det ihopsatta röret. Kapa röret så att den högsta höjden på bågen (uppstår när röret sitter fast på S-krokarna) blir cirka 1,5 meter över däck.



Veckla ut presenningen och skjut in röret i presenningens mittficka. Lyft sen upp presenningen med röret på båten.



Sätt på bärröret (med presenning) på S-krokarna. En båge bildas i båtens längdriktning.



Montera teleskopsstöden mot bär-röret i presenningens öppningar/fickor. Sätt den urfasade änden av stödet mot bär-röret, lägg spännband 2 varv runt bär-rör för bättre friktion/fäste. Andra änden av stödet fixeras med spännband mot t.ex. ett beslag. Stöden placeras ofta mot mitten och parvis i A-formation, eller annan lämplig plats.



Avsluta uppsättningen genom att på sedvanligt sätt knyta fast presenningen under båten med hjälp av medföljande presenningsrep.